ALLwatch Tips

2016 年 10 月号 オムロンソフトウェア株式会社

バックナンバーは M2M センサネットへのログイン後に「取扱説明書」ボタンで表示する画面から参照ください。 「ALLwatch」は弊社が提供するモニタサービスの総称です。

lor 対応絶縁監視装置 LM-100-3G の機能紹介(4)

2016 年 6 月に発売開始しました Ior 対応絶縁監視装置「LM-100-3G」ですが、既存機種「SW150LF/LF8」では毎日「0:00」の固定であった「定期通報」データを、M2M センターの「定期通報設定」画面から、設定する時刻のデータで通信するように変更することや、一定の間隔毎に通信するように変更することが可能となりました。

本機能で設定した時刻のデータ(例えば、負荷の動いている日中のデータ)を「計測データ」画面や「定 期通報通知メール」の値として確認していただくことや、定期通報エラーの判定期間を短くすることを可能 としております。

それでは、以下に、本機能の設定方法とデータの確認方法を記載いたします。

■「定期通報」設定の変更方法

①定期通報時刻の変更(全絶縁監視アドバンスサービス共通)

「端末設定」から「定期通報設定」を選択いただき、ラジオボタンの「毎日」をチェックした後に、 プルダウンメニューから送信希望の時刻を選択し、「送信」ボタンを押下ください。

【定期通報設定画面】

定期通報設定 送明 定期通報 ○時間 1 ◆ 時間ごと(00時00分を起点とする) ○毎日 0 時 ∞ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	 通信させたいデータの時刻を選択してください。 「絶縁監視アドバンスサービス B/C」の場合 「0:00」の通信とは別に、設定した時刻のデータが端末から送信されます。 「絶縁監視管理アドバンスサービス」の場合 時間毎のデータ送信とは別に、設定した時刻のデータが端末から送信されます。 のデータが端末から送信されます。 							
9 10 M2M Data Center Version	■ 「送信ボタン」押下で端末へ設定送信します。							
※本画面はお申込みいただくサービス種別によって異なります。画面例は、絶縁監視管理アドバンスサービスの画面です。								
②定期通報間隔の変更(絶縁監視管理アドバンスサービスのみ) 「端末設定」から「定期通報設定」を選択いただき、ラジオボタンの「時間」をチェックした後に、 プルダウンメニューから送信希望の間隔を選択し、「送信」ボタンを押下ください。 【定期通報設定画面】								
定期通報設定 送明 定期通報 ○時間 1 時間にと(00時)(支速点とする) ○毎日 3 時 ∞ ✓ 分 4	「定期通報エラー」メールは、定期通報が2回 以上通信されなかった際に、送信されます。定 期通報エラーの送信判定をさせたい時間間隔 を選択ください。 (ex.6時間×2回=12時間以上)							
5 6 7 8 9	- ! 「送信ボタン」押下で端末へ設定送信します。							
※本画面はお申込みいただくサービス種別によって異なります。画	『面例は、絶縁監視管理アドバンスサービスの画面です。							
尚、本設定は、現場に設置された「LM-100-36」の設定 OFFであったり、FOMA通信が途切れている時には変更が反 設定が反映されますので、電源ON確認後又はしばらく時間 また、FOMA基地局が遠いなどで「基地局→監視装置」の が低いという場合があり、設定変更時の「通信状態が不安定	≧情報を書き換える必要があります。装置の電源が え映されません。電源ONまたは通信が回復した後に を置いてから設定の確認をしてください。 電波強度は高いが、「監視装置→基地局」の電波強度 と」なために設定変更が反映されない場合もあります。							
この案内に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルに 0120-053-606(土・日・祝日を除く9:	/ <u>、、、、、、、、、、</u> 、、							



■「定期通報」データの確認方法

①「計測データ」画面での確認

「定期通報設定」の「定期通報時刻の変更」で設定した時刻の定期通報時のデータを、「モニタ」の 「計測データ」画面で確認することが可能です。

【計測データ画面】

LM-100-3 a001b1				G		「定期通報設定」で設定した時刻のデータ で、本画面では、「10:00」に設定された場 合のデータです。
	温度1 (°C)	温度2 (°C)	漏電電灯 (mA)	漏電動力 (mA)	状態	
10/17 10:00:00	20.70	27.10	16.70	17.30	定期通報 電波強度3	
10/17 00:00:00	<27.28	27.88	0.30	0.00	電波強度。	」 サービス契約種別に基く定時通信のデータ

②「定期通報通知」メールでの確認方法

「定期通報通知」の「定期通報時刻の変更」で設定した定期通報時のデータを、メールで受け取ることができます。

「通報」の「通報先設定(漏電・温度・デマンド)」から、メールアドレス欄に送付したいメールア ドレスを入力し、「定期通報通知」のチェックボックスにチェックを入れ、チェックボックス下の「設 定」リンクから送信させる<曜日>や<日付>を選択し、「登録」ボタンを押下ください。

【通報先設定画面】





この案内に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルにて承っております。

●●●0120−053—606(土・日・祝日を除く 9:30~17:30(12:15~13:00を除く))