

ALL watch Tips

2017年2月号 オムロンソフトウェア株式会社

バックナンバーは M2M センサネットへのログイン後に「取扱説明書」ボタンで表示する画面から参照ください。
「ALLwatch。」は弊社が提供するモニタサービスの総称です。

よくあるご質問:端末が応答しない・故障かもしれない

サービスデスクおよび担当営業宛てにご連絡いただく中で、「端末が反応しない・故障しているかもしれない」とご 質問を頂戴することが多いですが、後述手順にて確認、対応することが可能です(端末の外観確認および端末への操 作を行なうため、設置現場での確認・作業となります)。内容のご確認、事象発生時に実施ください。

確認内容	詳細
1 . 端末の LED ランプの点灯	端末機種・計測対象によって差異がありますが、通常時は下記状態となります。
状態は?	【SW シリーズ/TW シリーズの場合】 【LM-100-3G の場合】
	OMRON 19
	◯ 電源ランプ【SW/TW、LM 共】: 点灯が通常状態。
	◯ 通信中ランプ【SW/TW】: 点灯が通常状態。
	→ 接続ランプ【LM】: 短点滅が通常状態。
	アンテナランプ【SW/TW、LM 共】: 3 つ点灯が推奨。
	※その他の LED ランプは計測状況に応じて点灯・点滅します。消灯のまま継続し
	ている場合は端末が動作停止している可能性があります。
2. 端末の電源入れ直しをし	状態回復しない場合、下記リセット手順を実行ください。
ても回復しない。	下記手順を実行すると警報状態等は初期化されますが、警報値設定および通報先
	メールアドレス等は保存されたままとなります。
	①端末の電源を切断する $ ightarrow$ ②停電通報用電池のコネクタを抜く $ ightarrow$ ③ $2 \sim 3$
	分待つ →④端末の電源を投入する→ ⑤停電通報用電池のコネクタを挿入する
	※③の手順について、端末内部の揮発性領域の完全初期化のため、記載時間放置
	ください。
3.2.の作業を実施しても	端末内部に装着されている FOMA チップの接触不備改善について通信回復するケ
端末がセンタと通信しない。	一スがございます。本手順詳細につきましてはサービスデスク宛てにお問い合わ
	せください。